Informacje o bezpieczeństwie
Routery outdoorowe NET BOX LTE/5G

NETBOX ZTE MF-258k PRO/ NETBOX ZTE MF-258k

Do właściciela

Niektóre urządzenia elektroniczne mogą być podatne na zakłócenia elektromagnetyczne. Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, należy ustawić ODU i IDU z dala od telewizora, radioodbiornika i innych urządzeń elektronicznych.

Urządzenie może zakłócać pracę urządzeń medycznych, takich jak aparat słuchowy czy rozrusznik serca. Przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem lub z producentem urządzenia medycznego.

Nie należy przebywać w odległości mniejszej niż 20cm od urządzenia.

Nie wolno używać urządzeń w pobliżu obiektów mogących stanowić zagrożenie, takich jak terminale naftowe czy zakłady chemiczne, gdzie występują gazy lub inne substancje wybuchowe.

Zawsze należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria – lub akcesoria dopuszczone do użytku przez firmę ZTE. Akcesoria, które nie zostały dopuszczone do użytku przez firmę ZTE, mogą wpływać na wydajność pracy urządzenia, uszkodzić je lub spowodować zagrożenie dla użytkownika.

Nie wolno próbować otwierać urządzeń. Nie zawierają one elementów, które mogą być serwisowane przez użytkownika.

Tylko ODU jest wodoodporne. Nie wolno dopuścić do kontaktu IDU i jego akcesoriów z cieczą ani z wilgocią. Nie zanurzać urządzeń w cieczach.

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu. Może to doprowadzić do jego przegrzania a nawet pożaru.

Urządzenia muszą się znajdować w dobrze wentylowanym miejscu.

Nie wolno wystawiać IDU na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani przechowywać go w miejscach o wysokiej temperaturze. Wysoka temperatura może skrócić okres eksploatacji urządzeń elektronicznych.

Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniami ani ładowarką.

Tylko ODU może być montowane na zewnątrz. IDU może być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj IDU na zewnątrz.

IDU powinno być zainstalowane w pobliżu gniazdka sieciowego i powinno być ono w każdej chwili łatwo dostępne.

Korzystanie z urządzenia

Unikaj używania urządzenia w pobliżu urządzeń lub obiektów wykonanych ze struktur metalowych, które mogą emitować fale elektromagnetyczne. Poza tym mogą one mieć negatywny wpływ, na jakość sygnału.

Nie używaj urządzenia zaraz po nagłej zmianie temperatury. W takim przypadku na zewnątrz i wewnątrz urządzenia wytworzy się rosa, dlatego nie używaj go dopóki całkowicie nie wyschnie.

Obchodź się z urządzeniem ostrożnie. Nie upuszczaj, nie zginaj, nie uderzaj nim o twarde przedmioty. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Zachowaj ostrożność przy czyszczeniu urządzenia. Nie wolno stosować chemicznych ani ściernych substancji czyszczących, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia plastikowej obudowy.

Nie należy korzystać z urządzenia podczas, bezpośrednio przed lub po burzy. Należy wówczas wyjąć z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego oraz odłączyć kabel LAN łączący router z ODU.

W przypadku, gdy ODU lub kabel LAN z PoE jest zamontowany do metalowego słupa lub innej przewodzącej konstrukcji, musi być ona zabezpieczone przed przepięciem wywołanym uderzeniem pioruna lub gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych.
Rekomendowany zakres temperatur i wilgotności to odpowiednio dla routera -10° C i +45° C oraz wilgotność 0% i 95% oraz dla ODU -30° C i +55° C oraz wilgotność 10% i 90% bez kondensacji.

NETBOX 5G CPE MAX 5 (H352-381) + HUAWEI WiFi AX3 / NETBOX 5G CPE MAX 5 (H362-383) + HUAWEI WiFi AX3 NEW

Informacje dotyczące bezpieczeństwa - 5G CPE MAX 5 (H352-381) / 5G CPE MAX 5 (H362-383)
Niniejsza sekcja zawiera ważne informacje na temat obsługi urządzenia. Zawiera również informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia. Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy uważnie przeczytać te informacje.

Urządzenie elektroniczne
Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których korzystanie z niego jest zabronione. Nie należy używać urządzenia, jeśli stwarzałoby to zagrożenie lub zakłócało działanie innych urządzeń elektronicznych.

Zakłócenia pracy sprzętu medycznego
Należy przestrzegać zasad i regulaminów ustanowionych przez szpitale i placówki ochrony zdrowia. Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione.
Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na działanie aparatów słuchowych lub rozruszników serca. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z usługodawcą.
Zalecana przez producentów rozruszników serca minimalna odległość między urządzeniem a rozrusznikiem wynosi 15 cm. Pozwala to uniknąć potencjalnych zakłóceń w działaniu rozrusznika.
W przypadku korzystania z rozrusznika serca należy trzymać urządzenie po stronie przeciwnej względem rozrusznika i nie wolno nosić urządzenia w kieszeni na piersi.

Obszary z materiałami palnymi i wybuchowymi
Nie wolno używać tego urządzenia w miejscu przechowywania substancji palnych lub wybuchowych (np. na stacjach paliw, w składach paliw lub w zakładach chemicznych). Korzystanie z urządzenia w takim otoczeniu zwiększa ryzyko wybuchu lub pożaru. Ponadto zawsze należy przestrzegać miejscowych zaleceń przedstawionych w formie tekstu lub symboli.
Nie wolno przechowywać ani transportować urządzenia w jednym opakowaniu z łatwopalnymi cieczami, gazami lub materiałami wybuchowymi.

Środowisko pracy
Należy unikać miejsc zakurzonych, wilgotnych i brudnych. Należy unikać pól magnetycznych. Używanie urządzenia w takich miejscach może doprowadzić do awarii układów elektronicznych.
Przed podłączeniem i odłączeniem kabli należy przestać korzystać z urządzenia i odłączyć je od źródła zasilania. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze mieć suche ręce.
Należy trzymać urządzenie z dala od urządzeń elektronicznych będących źródłem silnego pola magnetycznego bądź elektrycznego, takich jak mikrofalówka lub lodówka.
Optymalny zakres temperatury pracy urządzenia wynosi od -40°C do +55°C w przypadku braku promieniowania słonecznego, a w razie jego występowania — od -40°C do +50°C. Idealne temperatury podczas przechowywania wynoszą od -40°C do +70°C. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub akcesoriów. Gdy urządzenie działa w temperaturze otoczenia od –40°C do 0°C, w niektórych sytuacjach funkcja agregacji sieci New Radio (NR CA) może zostać wyłączona.
• Urządzenie i akcesoria należy trzymać w chłodnym, przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Urządzenia nie należy szczelnie zamykać ani okrywać

ręcznikami lub innymi materiałami. Urządzenie nie powinno być zamykane w pojemniku, na przykład w małym pudełku lub torbie, uniemożliwiającym odprowadzanie ciepła.
• Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak podgrzewacze, mikrofalówki, kuchenki, podgrzewacze wody, grzejniki lub świece.
• Nie wolno kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów (takich jak świeca lub naczynie z wodą). Jeśli do wnętrza urządzenia przedostanie się ciało obce lub ciecz, należy niezwłocznie przestać używać urządzenia, wyłączyć je i odłączyć wszystkie podłączone do niego kable. Następnie należy się skontaktować z autoryzowanym punktem serwisowym.
• Nie wolno zatykać otworów w urządzeniu. Należy pozostawić minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia, aby umożliwić odprowadzanie ciepła.
• Jeśli dojdzie do przegrzania, należy na pewien czas przestać używać urządzenia lub aplikacji. Długotrwałe narażenie skóry na oddziaływanie przegrzanego urządzenia może wywołać objawy poparzeń, takie jak czerwona wysypka i ciemniejsza pigmentacja.
• Nie wolno dotykać anteny urządzenia. Może to pogorszyć jakość łączności.
• Nie należy pozwalać dzieciom ani zwierzętom gryźć ani ssać urządzenia oraz akcesoriów. Może to spowodować uszkodzenie lub wybuch.
• Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane przy zachowaniu minimalnej odległości 50 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.
• Należy przechowywać urządzenie w miejscu, w którym jest dobry odbiór sygnału. Odległość między urządzeniem a innymi metalowymi przedmiotami (takimi jak metalowe uchwyty, drzwi i okna) powinna być większa niż 25 cm, a odległość między urządzeniami powinna wynosić ponad 30 cm.

Bezpieczeństwo dzieci

Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Zabawa urządzeniem lub jego akcesoriami może być niebezpieczna. Urządzenie ma odłączane części, których połknięcie grozi udławieniem. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Urządzenie i akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny korzystać z tego urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.

Akcesoria

Używanie niezatwierdzonych lub niezgodnych zasilaczy, ładowarek albo baterii może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.

Należy wybierać tylko akcesoria zatwierdzone przez producenta do użycia z posiadanym modelem urządzenia. Korzystanie z jakichkolwiek innych akcesoriów może być przyczyną utraty gwarancji, stanowić naruszenie przepisów, a także stwarzać rozmaite zagrożenia. W celu uzyskania informacji o dostępności zatwierdzonych akcesoriów w danym obszarze należy się skontaktować ze sprzedawcą.

Bezpieczne użytkowanie zasilacza

W przypadku urządzeń podłączanych do ściennego gniazda elektrycznego gniazdo powinno znajdować się w pobliżu urządzeń i być łatwo dostępne.

Wtyczka zasilania pełni funkcję wyłącznika.

Jeśli zasilacz nie jest używany, należy odłączyć go od gniazdka elektrycznego i urządzenia.

Należy dbać, aby zasilacz nie był narażony na upuszczenia i uderzenia. Uszkodzony zasilacz należy przekazać do zbadania w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony (np. jest złamany lub ma uszkodzoną izolację) albo ma poluzowaną wtyczkę, należy niezwłocznie przestać go używać. Dalsze korzystanie z niego może spowodować porażenie elektryczne, zwarcie lub pożar.

Nie wolno dotykać kabla zasilania mokrymi dłońmi ani ciągnąć za kabel w celu odłączenia zasilacza.

Nie wolno dotykać urządzenia ani zasilacza mokrymi dłońmi. Może to doprowadzić do zwarcia, usterki lub porażenia prądem elektrycznym.

Jeśli zasilacz miał kontakt z wodą, innymi płynami lub wilgocią, należy go przekazać do zbadania w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Należy się upewnić, że zasilacz spełnia wymagania normy IEC/EN 62368-1 oraz że został przetestowany i dopuszczony do użytkowania zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi.

Czyszczenie i konserwacja

Podczas przechowywania, transportu i obsługi urządzenia należy je chronić przed wilgocią i zderzeniami z innymi przedmiotami.
Należy dbać o to, by urządzenie i akcesoria pozostawały suche. Nie wolno jednak ich suszyć przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak mikrofalówka lub suszarka do włosów.
Nie wolno wystawiać urządzenia ani akcesoriów na działanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury. Takie warunki pracy mogą uniemożliwiać prawidłowe działanie urządzenia i spowodować pożar lub wybuch.
Należy unikać zderzeń z innymi przedmiotami, ponieważ mogą spowodować awarię, przegrzanie, pożar lub wybuch.
Jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, należy je wyłączyć i odłączyć wszystkie podłączone do niego kable.
Jeśli urządzenie zacznie nietypowo działać, na przykład zacznie wydobywać się z niego dym, nietypowy zapach lub dziwne dźwięki, należy niezwłocznie przestać go używać, wyłączyć je, odłączyć wszystkie podłączone do niego kable i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

• Nie należy deptać, ciągnąć ani nadmiernie wyginać kabli. Może to spowodować uszkodzenie kabla i nieprawidłowe działanie urządzenia.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy przestać z niego korzystać, zamknąć wszystkie aplikacje i odłączyć wszystkie podłączone kable.
• Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie należy używać detergentów, proszków ani żadnych innych środków chemicznych (takich jak alkohol czy benzen). Substancje te mogą uszkodzić części urządzenia i stanowić zagrożenie pożarowe. Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów powinno się używać czystej, miękkiej i suchej ściereczki.
• W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać na dłuższy czas kart z paskiem magnetycznym, takich jak karty kredytowe i telefoniczne. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kart.
• Nie wolno demontować ani regenerować urządzenia i akcesoriów. Spowoduje to unieważnienie gwarancji, a producent zostanie zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne szkody. W przypadku wystąpienia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu uzyskania pomocy lub przekazania urządzenia do naprawy.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa - HUAWEI WiFi AX3 / AX3 NEW

• Należy skonsultować się z lekarzem i producentem urządzenia, aby ustalić, czy jego działanie może zakłócać pracę używanego urządzenia medycznego.
• Należy unikać korzystania z urządzenia w miejscach zakurzonych, wilgotnych i brudnych oraz narażonych na działanie pola magnetycznego.
• Właściwe temperatury: działanie – 0° C do 40° C, przechowywanie – -40° C do +70° C.
• Nie dotykaj urządzenia ani zasilacza mokrymi dłońmi. Może to doprowadzić do zwarcia, usterki lub porażenia prądem elektrycznym.
• W przypadku urządzeń podłączanych do ściennego gniazda elektrycznego gniazdo powinno znajdować się w pobliżu urządzeń i być łatwo dostępne. Z urządzeniem należy używać certyfikowanego zasilacza.
• Upewnij się, że zasilacz spełnia wymagania Załącznika Q do normy IEC/EN 62368-1 oraz że został przetestowany i dopuszczony do użytkowania zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi.

NETBOX 5G TP-Link NE211 + HX520

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

• Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
• Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są zabronione.
• Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub uszkodzonego przewodu USB do ładowania urządzenia.
• Nie korzystaj z ładowarek innych niż zalecane.
• Podłącz produkt do gniazdek ściennych z uziemieniem za pomocą przewodu zasilającego.
• Gniazdo sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
• Wtyczka na przewodzie zasilającym służy jako urządzenie rozłączające, gniazdo sieciowe powinno być łatwo dostępne.

W przypadku NE211-Outdoor:

• Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wysokich temperatur. NIE zanurzaj go w wodzie, ani innych cieczach.
• Zasilacz powinien być używany wewnątrz budynku, w którym temperatura jest mniejsza, lub równa 40°C.
• Router zewnętrzny może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
• Zanim zamontujesz swój router na zewnątrz budynku, zabezpiecz go przed wodą, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność urządzenia.
• Przed użyciem należy zamontować osłonę chroniącą przed wodą!
• Produkt może być montowany wyłącznie przez przeszkoloną lub wykwalifikowaną osobę!

W przypadku HX520:

• Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.
• Oznaczenie sprzętu znajduje się na spodzie urządzenia.
• Zasilacz powinien być zamontowany w pobliżu urządzenia i znajdować się w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.

Zapoznaj się z powyższymi środkami ostrożności i zastosuj się do nich, gdy korzystasz z urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że produkt nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Korzystaj z urządzenia z rozwagą i na własną odpowiedzialność.

NETBOX 5G ZTE G51F + ROUTER WI-FI 6 ZTE T3000

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

• Niektóre urządzenia elektroniczne mogą być podatne na zakłócenia elektromagnetyczne. Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, należy ustawić urządzenie z dala od telewizora, radioodbiornika i innych urządzeń elektronicznych.
• Urządzenie może zakłócać pracę urządzeń medycznych, takich jak aparat słuchowy czy rozrusznik serca. Przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem lub z producentem urządzenia medycznego.
• Nie należy zbliżać się do urządzenia na odległość mniejszą niż co najmniej 20 centymetrów.
• Nie wolno używać urządzenia w pobliżu obiektów mogących stanowić zagrożenie, takich jak terminale naftowe czy zakłady chemiczne, gdzie występują gazy lub inne substancje wybuchowe.
• Zawsze należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria – lub akcesoria dopuszczone do użytku przez firmę ZTE. Akcesoria, które nie zostały dopuszczone do użytku przez firmę ZTE, mogą wpływać na wydajność pracy urządzenia, uszkodzić je lub spowodować zagrożenie dla użytkownika.
• Nie wolno próbować rozmontowywać urządzenia. Nie zawiera ono elementów, które mogą być serwisowane przez użytkownika.

• Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia i jego akcesoriów z cieczą ani z wilgocią. Nie zanurzać urządzenia w cieczach.
• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu. Może to doprowadzić do jego przegrzania.
• Urządzenie musi się znajdować w dobrze wentylowanym miejscu.
• Nie wolno wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani przechowywać go w miejscach o wysokiej temperaturze. Wysoka temperatura może skrócić okres eksploatacji urządzeń elektronicznych.
• Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem ani ładowarką.
• Urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
• Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu gniazdka sieciowego i powinno być ono w każdej chwili łatwo dostępne.
Czyszczenie i konserwacja
• Do czyszczenia urządzenia należy używać antystatycznej ściereczki. Nie wolno stosować chemicznych ani ściernych substancji czyszczących, ponieważ mogłyby one spowodować uszkodzenie plastikowej obudowy. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie.
• Urządzenia należy używać przy temperaturze otoczenia w zakresie od -20°C do ok. +55°C i przechowywać je w temperaturze mieszczącej się w granicach od -40°C do ok. +70°C. Wilgotność powinna mieścić się w zakresie od 5% do 95%.
• Nie korzystać z urządzenia podczas burzy. Należy wówczas wyjąć z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego.

Wyrzucanie zużytego urządzenia

• Jeżeli produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt ten podlega dyrektywie 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego.
• Wszystkie urządzenia elektryczne należy oddzielać od odpadów komunalnych i wyrzucać tylko do wyznaczonych pojemników przygotowanych przez rząd lub władze lokalne.
• Prawidłowa utylizacja starego urządzenia zapobiega wystąpieniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska i ludzkiego życia.